


A

مجموعه سیلندر و رینگ و پیستون

Crank shaft Piston




A

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32001010001	Piston Ring	رینگ موتور NT180	04-22-125
2	32001010002	Piston	پیستون تک NT180	04-22-126
3	32001010100	Crank Shaft	مجموعه میل لنگ NT180	04-22-127
4	32001010006	Bearing	بلبرینگ میل لنگ NT180	04-22-128
5	32001010007	Oil Sealing	کاسه نمد میل لنگ NT180	04-22-129
6	32001000002	Spark Plug	شمع NT180	04-22-130
7	32001000003	Engine Pan	پوسته زیر میل لنگ NT180	04-22-149
8	32001010010	Needle Bearing	رولبرینگ گزن بین NT180	04-22-131
9	32001000001	Cylinder	سیلندر NT180	04-22-124
10	32001000005		مانیفولد کاربراتور	04-22-156
			مجموعه سیلندر NT180	04-22-166
			مجموعه رینگ و پیستون NT180	04-22-167

B

پوسته های موتور و سیستم سوخت رسانی



B

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32000000009	Plug	درپوش دسته نگهدارنده NT180	04-22-110
2	32009000008	Annular Buffer	ضربه گیر دسته NT180	04-22-111
3	32002010001	Oil Tank	تانک روغن NT180	04-22-132
4	32002010004	Oil pipe	شیلنگ روغن NT180	04-22-133
5	32002020002	Fuel pipe	شیلنگ سوخت NT180	04-22-134
6	32002040001	Engine Housing	پوسته موتور NT180	04-22-136
7	32002040005	Collar Screw	پیچ پایه تیغه NT180	04-22-137
8	32002030001	Fuel tank cap	درب تانک سوخت NT180	04-22-147
9	32002040100	Oil Pump	پمپ روغن NT180	04-22-151
10	38002010200	Fuel filter assy	فیلتر سوخت NT180	04-22-164
11	32002020001	Fuel tank	تانک سوخت NT180	04-22-158
12	38008000002	Oil Filter	صافی روغن NT180	04-22-160

C

سیستم اگزوز


Muffler System


C

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32003000001	Cooling Plate	پلیت محافظ زیر اگزوز NT180	04-22-138
2	32003010000	Muffler	مجموعه اگزوز NT180	04-22-139
3	32003000005	Gasket	واشر اگزوز NT180	04-22-140

D


مجموعه استارت
Start Assy


D

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32004000001	Fan starter	پوسته استارت NT180	04-22-141
2	32004000005	Starter Rope	طناب استارت NT180	04-22-142
3	32004000006	Spring starter	فنر استارت NT180	04-22-143
4	32004000007	Rope Pulley	پولی استارت NT180	04-22-144
5	32004000008	Pawl	زبان استارت NT180	04-22-145
6	32004000010	Spring	خار فنری NT180	04-22-146
7	32004000004	Starter Grip	دسته استارت NT180	04-22-159

E


فلايویل و مگنت

Flywheel & Ignition module

E

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32005010000	Flywheel	فلايویل NT180	04-22-112
2	32005020000	Ignition module	مگنت برق NT180	04-22-113
3	38000000026		مهره فلايویل NT180	04-22-114

F

مجموعه کلاچ
Clutch Assy




F

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32006000006	Worm	دنده مارپیچ پمپ روغن NT180	04-22-115
2	32006000007	Spring	فنر پشت مارپیچ NT180	04-22-116
3	32006030000	Clutch	مجموعه کلاچ NT180	04-22-117
4	32006020000	Chain sprocket	اسپراکت NT180	04-22-118
5	32006000010	Washer	واشر روی اسپراکت NT180	04-22-119

G

مجموعه برش
Cutter bar




G

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32006000015	Hand guard	دسته ضامن ترمز ایمنی NT180	04-22-120
2	32006000009	Brake band	باند ترمز NT180	04-22-121
3	32000000004		تیغه ۱۶" NT180	04-22-122
4	32006010001	Chain sprocket cover	کاور اسپرکت NT180	04-22-123
5	32006000002		کاور روی فنر ترمز NT180	04-22-155
6	32006040000		رابط ترمز NT180	04-22-161
7	32006000001		فنر ترمز NT180	04-22-165
8	32006000003+ 32006000004		پیچ و مهره تنظیم تیغه NT180	04-22-163
9			زنجر NT180	04-22-100
			کاور روی تیغه NT180	04-22-153

H

مجموعه کاربراتور و هواکش


Carburetor & Air cleaner

H

شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32007000007	Contact spring	اتصال فنری NT180	04-22-101
2	32007020000	Carburetor	کاربراتور NT180	04-22-102
3	32007000006	Switch shaft	اهرم سوئیچ NT180	04-22-148
4	32007010001		پایه هواکش NT180	04-22-157
5	32007000003	Air Filter	فیلتر هواکش NT180	04-22-135

I

مجموعه کاور موتور


Shroud



I				
شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32008000001	Shroud	کاور موتور NT180	04-22-103
2	32008000003	Sleeve	پین NT180	04-22-104
3	32008000002	Twist lock	پیچ قفل کن کاور NT180	04-22-105

J

سیستم دسته نگهدارنده و گاز
Throttle erigger System&Handle



J				
شماره قطعه	شماره فنی	Description	نام کالا	کد کالا
1	32009000001+ 32009000006	Handle frame	مجموعه فریم دسته نگهدارنده NT180	04-22-106
2	32009000003	Throttle interlock	ضامن اهرم گاز NT180	04-22-107
3	32009000005	Torsion spring	فنر ضامن اهرم گاز NT180	04-22-108
4	32009000004	Throttle erigger	اهرم گاز NT180	04-22-109
5	32000000009	Plug	درپوش دسته نگهدارنده NT180	04-22-110
6	32009000008	Annular buffer	ضربه گیر دسته NT180	04-22-111
7	32009000002		میله گاز NT180	04-22-154